

## PIE1061

### Synchronisation de la caméra avec l'application mobile

La synchronisation de la caméra avec l'application mobile est une opération très importante souvent oubliée.

Ajouter la caméra à l'application en scannant le QR code ne suffit pas, il faut aussi la synchroniser avec l'application (Camera Trap Wireless).



Une fois la caméra ajoutée à votre compte, celle-ci attend sa mise en ligne.

#### Sous Android


Elle s'affiche sans signal et sans batterie avec un drapeau rouge (sous Android).

#### Sous iOS


Elle s'affiche sans signal avec la phrase suivante en jaune : « la caméra n'est pas encore à bord ».

#### Pour synchroniser la caméra avec l'application mobile :

- Mettez le sélecteur de la caméra en position **SETUP**.
- Attendez que les pictogrammes sur l'écran ne clignotent plus.
- Appuyez sur le **bouton SYNC**.



Pour que la synchronisation ait lieu immédiatement (et non pas plus tard lorsque vous recevrez des photos), vous devez vérifier que le paramètre « Fréquence envoi photos » est réglé sur « Instantanément » (réglage situé sous « Instantanément Groupe » - Utilisez le bouton ▼ pour descendre).



Une fois votre caméra synchronisée, les informations suivantes apparaissent :

- Niveau d'énergie restant
- Niveau de signal
- Espace de stockage restant sur la carte mémoire
- Nombre de nouveaux fichiers (fichiers non lus) ...

**Pour vérifier la réussite de la synchronisation,** procédez au test suivant :

- Sur la caméra, sortez du menu.
- Appuyez sur le bouton SHOT pour prendre une photo.
- Le message « Wether to upload » va apparaitre sur l'écran de la caméra.
- Sélectionnez OUI puis appuyez sur le bouton OK de la caméra.
- Dans l'application, vous devez alors recevoir la photo prise par la caméra.
- Si c'est le cas, la synchronisation a bien été effectuée.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter nos techniciens au **02 38 63 64 40**.

**GROUPE  
NUMAXES**

Z.A.C. des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse – C.S. 30157

45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

FRANCE | Tél. +33 (0)2 38 63 64 40 | [info@numaxes.com](mailto:info@numaxes.com)

[www.numaxes.com](http://www.numaxes.com)

